



B Display
B afficher
B Display

C On/Off button
C Bouton Marche/Arrêt
C Aan/uit toets

D program selection button
D test de sélection au programme
D programma keuze toets

1

Turn on the dishwasher (C)
Allumez le lave-vaisselle (C)
Doe de vaatwasser aan (C)



2

Select a different program if necessary (D)
Sélectionnez un programme différent si nécessaire (D)
Selecteer zo nodig een ander programma (D)



3

The display (B) shows the selected program
L'affichage (B) indique le programme sélectionné
Het display (B) laat het gekozen programma zien

4

Close the door
Ferme la porte
Sluit de deur